


AVN 224S: Привод клапан SUT с функцией безопасности по DIN 32730

Для контроллеров с аналоговым (0...10 V и/или 4...20 mA) или переключаемым выходом (2- или 3-поз. управлением). Для управления проходными или трехходовыми клапанами серии VUD / BUD, VUE / BUE, VUG / BUG, VUS / BUS и VUP, а также серия V6 и B6; также является устройством безопасности с определенной конечным положением в случае сбоя питания или срабатывания ограничителя. Подходит для клапанов закрывающихся как по давлению так и против. Характеристика клапана (линейная / равнопроцентная / квадратичная) устанавливается на позионере.

Корпус из самозатухающегося, желтого пластика. Двигатель постоянного тока, электроника управления, визуализация с помощью LED, передаточный механизм из закаленной стали, не требует ухода, стержни монтажа из нержавеющей стали, комплект пружин, установочная стойка из нержавеющей стали и монтажная консоль из чугуна легкого металла для установки на клапан. Другие свойства: электронное отключение по нагрузке с помощью упора на приводе или клапане, автоматическая калибровка к ходу клапана, кодирующие переключатели для установки характеристики и времени хода. Кнопки на корпусе для ручного управления и для вызова повторной инициализации. Возможно переключение направления действия извне (питание на разъем 2a или 2b). Электроразъемы (макс. 2,5 mm²) с винтовыми разъемами. Три открываемых кабельных ввода для M20x1,5 (2x) и M16x1,5. Монтаж от вертикального (не перевернутого) до горизонтального положения.



Тип	Время хода	Функция	Сила	Ход	Вес	Тип
	Мотор	Пружин	перезагр.	H	мм	
Привод для клапанов: VUD / BUD, VUE / BUE, VUG / BUG, VUS / BUS и VUP						
AVN 224S F132	2 / 4 / 6	15...30	закрыт (NC)	1100	0...40	5.6
AVN 224S F232	2 / 4 / 6	15...30	открыт (NO)	1100	0...40	5.6
Для клапанов серий: V / B6 и VXD, VXE, BXD, BXE						
AVN 224S F132-5	2 / 4 / 6	15...30	закрыт (NC)	1100	14	5.6
AVN 224S F132-6	2 / 4 / 6	15...30	закрыт (NC)	1100	40	6.0


Позионер: ²⁾

Сигнал управления 1	0...10 V, R _i = 100 kΩ	Начальная точка U ₀	0 V, or 10 V
Сигнал управления 2	4...20 mA, R _i = 50 Ω	Управляющий диапазон ΔU	10 V
Сигнал обратной связи	0...10 V, нагр. > 2.5 kΩ	Диапазон переключения X _{Sh}	300 mV
Питание	24 V~ ± 20%, 50...60 Hz	Допуст. влажн. окруж. среды	< 95 %rh (без конденсата)
	24 V- ± 15%	Уровень защиты	IP 66 (EN 60529)
с аксессуаром 230 V~ ± 15%		Класс защиты	III к EN 60730
Потребляемая мощность	7 Вт	Время реагир. при 3-позиц.	200 мс
Ход	8...49 мм	Электрическая схема	A10384
Кол-во пруж. Возвратов	> 40.000	Размерный чертеж	M10400
Макс. температура среды	130 °C ⁴⁾	Инструкция по монтажу	MV 505927
Допуст. внешняя темп.	-10...60 °C	Декларация материалов	MD 51.379

Аксессуары

0313529 001*	Модуль разделения диапазона для создания последовательности MV 505671
0372332 001*	Вставляемый модуль для напряжения питания 230 V ± 15%, и трехпозиционного управления, дополнительная мощность 2 ВА, монтаж согласно MV 505901
0372332 002*	Вставляемый модуль для напряжения питания 100 V ± 15%, и трехпозиционного управления, дополнительная мощность 2 ВА, монтаж согласно MV 505901
0372333 001*	2 вспом. переключателя, плавно настраиваемые, дополнительная нагрузка 6(2) A, 12...250 V~, мин. нагрузка 100 mA, 12 В, монтаж по MV 505866
0372333 002*	Два вспомогательных переключающихся контакта с позолотой для низких токов от 1 mA и напряжения до 30 В; дальний диапазон 3(1) A и 12...250 В; установка по MV 505866
0372334 001*	потенциометр 2000 Ω, 1 W, 24 V; монтаж по MV 505894
0372334 002*	потенциометр 130 Ω, 1 W, 24 V; монтаж по MV 505894
0372334 006*	потенциометр 1000 Ω, 1 W, 24 V; монтаж по MV 505894
0372336 180	Промежуточная деталь (для среды выше 130 °C, и до 180 °C, MV 505902) ⁵⁾
0372336 240	Промежуточная деталь (для среды выше 180 °C и до 240 °C, MV 505902) ⁵⁾
0372338 001	Установочный набор AVM234SF132 на клапаны Sauter V/B6 до DN 50 и VXD, VXE, BXD, BXE до DN 50 с ходом 14 мм. MV 505903
0372338 002	Установочный набор AVM 234S F132 на клапан Sauter V/B6 с DN 65-150 и VXD, VXE, BXD, BXE от DN 65 с ходом 40 мм. MV 505903 (Промеж. деталь для среды до 180°C/240°C не треб.)
0372376 010	Набор переходников для клапан Siemens с ходом 20 мм или диам. оси 10 мм, со станд. привод.
0372376 014	Набор переходников для клапан Siemens с ходом 40 мм или диам. оси 14 мм, со станд. привод.
0372377 001	Набор переходников для клапан JCI DN15...150 с ходом 14, 25 или 40 мм или осью Ø10, 12 или 14 мм, MV 505975
0378263 001	Концевой ограничитель (требуется для клапанов DN 15-50 VXD, VXE, BXD, BXE)
0378263 002	Концевой ограничитель (требуется для клапанов DN15 и сокращенных шагов типов V / B6)
0386263 001	Резьбовой фитинг кабеля M16 × 1,5
0386263 002	Резьбовой фитинг кабеля M20 × 1,5

*) Размерный чертеж или электрическая схема доступны под тем же номером.



B07650

- 1) Время возврата соответствует ходу от 14 до 40 мм и не зависит от установленного времени хода
- 2) Также для 2-поз. или 3-поз. управления (в зависимости от подключения) при 24V~
- 3) Расчет трансформаторов по этим велич., иначе могут возникнуть функциональные неисправности.
- 4) Для более высоких темп. среды 180°C или 240°C требуется промежуточная деталь (см. аксессуары)
- 5) Промежуточная деталь не требуется для типа F132-6

Принцип работы

После первого запуска, или после перезапуска аварийной функцией (клетка 21), должно пройти до 45 с прежде чем привод станет снова доступен. В зависимости от подключения (см. электрическую схему) привод можно использовать как аналоговый (0...10 В и/или 4...20 мА), 2-позиционный (Открыто-Закрыто) или 3-позиционный (Открыто-Стоп-Закрыто) привод.

Необходимое время хода привода может быть установлено с помощью переключателей S1 и S2. С помощью переключателей S3 и S4 можно менять характеристику клапана (равнопроцентная, линейная, квадратичная).

Наружные кнопки позволяют устанавливать позицию вручную. Это можно делать только если аварийная функция (клетка 21) подключена и на нее подано напряжение. Если одна из двух кнопок нажата в течение 5 секунд, привод переходит в ручной режим. Оба светофильтра мигают красным и зеленым. При нажатии кнопки (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ) привод начинает движение в соответствующем направлении. Повторное нажатие кнопки останавливает привод. Если кнопка повторно нажата в течение 5 секунд, клапан переходит в режим управления. Если аварийная функция срабатывает в ручном режиме, то она имеет приоритет. Привод всегда переходит в режим управления после срабатывания аварийной функции.

Инициализация и сигнал обратной связи

Привод не инициализируется автоматически. Нужно подать напряжение на клетки 1 и 21, и затем перейти в ручной режим (смотри Описание функций). В начале нужно соединить шток клапана со штоком привода. Для этого нужно выдвигать шток клапана пока соединительный механизм не защелкнется. В версии N0, инициализацию и соединение с клапаном можно выполнить только если рабочий шток заранее втянут.

Как только привод соединится с клапаном, нужно вставить винт безопасности в закрывающее кольцо. После установки винта безопасности, нужно произвести ручную инициализацию. Для этого обе кнопки должны быть нажаты в течение 5 секунд. После этого привод двигается до нижнего стопа клапана. Затем он двигается до верхнего стопа и значение записывается и сохраняется с помощью системы измерения пути. Управляющий сигнал и сигнал обратной связи настраиваются на этот эффективный ход. После сбоя питания или срабатывания аварийной функции переинициализация не производится. Значения остаются сохраненными.

Во время инициализации, обратная связь не функционирует, что соответствует "0" значению. Во время инициализации используется минимальное время хода. Переинициализация вступает силу только после полного окончания всей процедуры без прерываний. Нажатие кнопки прервет процедуру.

Если привод клапана встречает препятствие, он сообщает об этом установкой сигнала обратной связи на 0 В после прибл. 90 с. Тем не менее, в этот период времени привод будет пытаться преодолеть препятствие. Если препятствие удалось преодолеть, восстанавливается нормальная функция управления и сигнал обратной связи.

Функция безопасности или аварийная функция

Привод клапана и его аварийная функция соответствуют DIN 32730. При сбое или отключение питания, или при срабатывании контрольного контакта (STB / SDB), бесщеточный мотор постоянного тока освобождает передаточный механизм и привод устанавливается в соответствующее конечное положение (в зависимости от типа) предварительно напряженной пружиной. После этого, функция управления отключается на 45 с для того, чтобы конечная позиция достиглась в любом случае. В эти 45 секунд оба светофильтра горят красным. Скорость перезапуска контролируется с помощью мотора для того, чтобы исключить скачки давления в трубопроводе. Бесщеточный мотор постоянного тока имеет три функции: как магнит для удержания положения, как тормоз с помощью встроенного индукционного тормоза и как мотор для функции управления. После пружинного возврата переинициализация не производится.

Подключение как 2-позиционного привода (24 В)

Управление (ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ) может осуществляться двумя кабелями. При этом напряжение подается на клетки 1, 2a и 21. Если напряжение (24 В) подано на клетку 2b привод выдвигает шток и открывает управляющий проход клапана. После отключения этого напряжения, привод двигается в противоположную конечную позицию и закрывает клапан. Электронное отключение мотора срабатывает в конечных позициях (ограничитель клапана, или при достижении максимального хода) или в случае перегрузки (без концевых переключателей).

Время хода может быть установлено с помощью кодирующих переключателей. В этом случае кривая характеристики не может быть выбрана (действует кривая характеристики клапана). Сигнал обратной связи подается если выполнена инициализация и есть питание на клетке 21. Клеммы 3i и 3u не должны быть подключены.

Подключение как 3-позиционного привода (24 V)

Подавая напряжение на клеммы 2a (или 2b) и 21 можно установить клапан в любую позицию. Если напряжение подано на клеммы 1 и 2b, шток клапана выдвигается и открывает клапан. Он втягивается и закрывает клапан если электрическая цепь замкнута на клеммы 1 и 2a.

В конечных позициях (на стопе клапана, или при достижение максимального хода) или в случае перегрузки, срабатывает электронное отключение мотора (без концевых переключателей). Направление хода может быть изменено переменой подключения.

Время хода может быть установлено с помощью кодирующих переключателей. В этом случае кривая характеристики не может быть выбрана (действует кривая характеристики клапана). Сигнал обратной связи подается если выполнена инициализация и есть питание на клемме 21. Клеммы 3i и 3i не должны быть подключены.

Подключение как 3-позиционного привода 230 В (аксессуар 0372332)

Модуль аксессуара вставляется в места подключения и затем подключается как 3-позиционный. При использование данного аксессуара, возможно только 3-позиционное управление. Время хода может быть установлено с помощью кодирующих переключателей. Кривая характеристики не может быть выбрана; действует кривая характеристики клапана.

В модуле есть встроенный переключатель который автоматически устанавливается в необходимое положение при установке модуля. На этом приводе переключатель устанавливается в верхнее положение.

Этот аксессуар не подходит для 2-позиционного управления.

Подключение с управляющим напряжением (0...10 В и/или 4...20 мА)

Встроенный позиционер управляет приводом в зависимости от выходного сигнала контроллера у.

В качестве управляющего сигнала используется сигнал напряжения (0...10 В-) на клемме 3i, или сигнал тока на клемме 3i. Если сигнал подается на обе клеммы (3i (0...10 В) и 3i (4...20 мА)) одновременно, сигнал с большим значением имеет приоритет.

Режим работы 1 (сетевое напряжение на внутренней клемме 2a):

при возрастание выходного сигнала, шток клапана выдвигается и открывает клапан (управляющий проход).

Режим работы 2 (сетевое напряжение на внутренней клемме 2b):

при возрастание выходного сигнала, шток клапана втягивается и закрывает клапан (управляющий проход).

Начальная точка и управляющий диапазон фиксированы. Для задания частичных диапазонов (только для входа напряжения 3i), устройство разделения диапазона доступно в качестве аксессуара (смотри функции устройства разделения диапазона); это устройство предназначено для установки на привод.

После подключения питания и инициализации, привод устанавливает клапан в любое положение от 0% до 100%, в зависимости от управляющего сигнала. Электроника и система измерения пути исключают потерю хода, и таким образом привод не нужно время от времени переинициализировать. При достижение конечных положений, положение проверяется, по необходимости корректируется и снова записывается. Это позволяет использовать несколько приводов одного типа параллельно. Сигнал обратной связи $y_0 = 0 \dots 10$ В соответствует эффективному ходу клапана от 0 до 100%.

Если управляющий сигнал 0...10 В пропадает при режиме работы 1, шток полностью втягивается и закрывает клапан. Таким образом чтобы открыть клапан (режим работы 1), необходимо приложить напряжение 10 В между клеммами 1 и 3i, или сменить режим работы на 2.

Характеристику клапана (линейную / равнопроцентную / квадратичную) можно установить с помощью кодирующих переключателей. Эти характеристики могут использоваться только при аналоговом управление. Кроме того с помощью переключателей можно устанавливать времена хода (могут быть использованы для 2-, 3-позиционного или аналогового управления).

Светодиодная индикация: На приводе есть два двухцветных светодиода (красный / зеленый).

В автоматическом режиме:

Оба светодиода мигают красным:	процедура инициализации
Верхний светодиод горит красным:	верхний ограничитель или позиция "ЗАКР" достигнуты
Нижний светодиод горит красным:	нижний ограничитель или позиция "ОТКР" достигнуты
Верхний светодиод мигает зеленым:	привод работает, движется к положению "ЗАКР"
Верхний светодиод горит зеленым:	привод стоит, последнее направление движ. "ЗАКР"
Нижний светодиод мигает зеленым:	привод работает, движется к положению "ОТКР"
Нижний светодиод горит зеленым:	привод стоит, последнее направление движ. "ОТКР"
Оба светодиода горят зеленым:	режим ожидания после включ., или аварийной функции
Светодиоды не горят:	нет питания (клэма 21)

В ручном режиме:

Верхний LED горит красным, нижний красным и зеленым: верхний огранич. или позиция "ЗАКР" достигнуты
Верхний LED горит красным и зеленым, нижний красным: нижний огранич. или позиция "ОТКР" достигнуты
Верхний LED мигает зеленым, нижний LED красным и зеленым: привод работает, движ. к полож. "ЗАКР"
Верхний LED мигает красным и зеленым, нижний LED зеленым: привод работает, движ. к полож. "ОТКР"
Верхний и нижний LEDs мигают красным и зеленым: привод стоит

Устройство разделения диапазона (аксессуар 0313529)

Этот аксессуар может быть встроен в привод или подключен внешне в электро распределительной коробке. Начальная точка U_0 и управляющий диапазон ΔU могут быть установлены с помощью потенциометра. Это позволяет управлять несколькими регулирующими элементами в последовательности или каскаде с помощью одного управляющего сигнала контроллера. Входной сигнал (частичный диапазон) преобразуется в выходной сигнал 0...10 В.

Примечания по проектированию и монтажу

Нельзя допускать проникновения конденсата или капель воды и т.д., вдоль оси клапана внутрь привода.

Привод устанавливается прямо на клапан и фиксируется с помощью болтов (дальнейших настроек не требуется). В зависимости от состояния и типа привода, при поставке, ось привода находится в положение 0% или 100%.

В корпусе находятся три открываемых кабельных ввода которые автоматически открываются при вкручивание гермоввода кабеля.

Принцип (мотора постоянного тока)/электроники обеспечивает параллельную работу нескольких приводов одного типа. Сечение соединительного кабеля выбирается в зависимости от длины линии и количества приводов. При пять приводах подключенных параллельно и длиной линии 50 м, рекомендуется использовать кабель с сечением 1.5 мм² (энергопотребление привода × 5).

На привод можно установить один модуль 230 В, один дополнительный аксессуар (вспомогательный переключатель или потенциометр) и устройство разделения диапазона.

Дополнительная техническая информация

Желтый корпус (состоящий из лицевой и задней панелей и соединительной коробки) является только как футляром. Кнопки ручного управления находится спереди. Мотор постоянного тока, электроника управления, силовые элементы и не требующий обслуживания передаточный механизм размещены в корпусе. Шток привода и монтажные стержни из нержавеющих материалов. Внутренние панели и передаточный механизм из стали. Направляющая оси клапана и кольцевое соединение клапана из пресс-литого алюминия.

Примечание по внешним температурам: если температура среды в клапане не превышает 110 °С, внешняя температура может достигать 60 °С. Если температура среды превышает 110 °С, внешняя температура не должна превышать 55 °С, или нужно использовать аксессуар 0372336 180 (промежуточная деталь).

Вспомогательный переключатель

Характеристики переключателя: макс. 250 В~, ток: мин. 20 мА при 20 В

Характеристики переключателя: макс. 4...30 В=, ток .1...100 мА

Внимание!!!!!!

- Если температура среды в клапане высока, крепежные стержни и шток привода также могут разогреваться до высоких температур.
- Приводы с функцией безопасности должны регулярно проверяться (пробный прогон).
- Если сбой конечного регулирующего элемента может привести к серьезным последствиям, следует принять дополнительные меры предосторожности.
- Запрещается демонтировать пружины привода из-за большого риска травм.

CE conformity

EMC Директива 89/336/EEC Машина Директива 98/37/EEC(II B) Директива Низкого Напр. 73/23 EEC

EN 61000-6-1

EN 1050

EN 60730-1

EN 61000-6-2

EN 60730-2-14

EN 61000-6-3

Категория Перегрузки III

EN 61000-6-4


Уровень загрязнения III

Для AVN 224SF132-5 и AVN224SF132-6 с клапанами V6 / B6






Pressure Equipment Directive 97/23/EEC. Category IV, Fluid Group II, Modules B+D

DIN 32730

Центр подтверждения: TÜVCE-0035.




B10376

Run time per mm	Switch coding	Run time for 14 mm stroke	Run time for 20 mm stroke	Run time for 40 mm stroke
2s		28s ± 1	40s ± 1	80s ± 2
4s		56s ± 2	80s ± 2	160s ± 4
6s	 	84s ± 4	120s ± 4	240s ± 8
				


B10377

Электросхема



NC = закрыт без дополнительной энергии (нормально закрыт)
NO = открыт без дополнительной энергии (нормально открыт)

Чертеж



Аксессуары

